


Указания за пране “стъпка по стъпка”

1. Сортирайте на купчини
2. Подгответе прането
3. Изберете перилния препарат
4. Дозирайте според твърдостта на водата и степента на замърсяване
5. Изберете правилна програма за пране или перете на ръка
6. Изсушете прането на простор или в сушилня
7. Изгладете дрехите, ако е необходимо
8. Сгънете и приберете дрехите



Струва си да се пере внимателно. Знаете ли, например, че дрехите в автоматичната ви машина може да струват колкото самата машина?

Прането е процес “стъпка по стъпка”. Първо, сортирайте и подгответе дрехите. След това изберете правилната програма и продукт(и) за пране и следвайте инструкциите за дозиране. Никога не използвайте препарат за ръчно пране в пералната машина, защото той образува много пяна. След прането е важно да не оставяте дълго мокрите дрехи в машината и да ги изсушите, като ги прострете или с програма за сушене. Накрая, изгладете и/или сгънете дрехите и ги приберете. Приложение 2 ви дава по-подробни указания.

1. Сортирайте на купчини

Сортирането на прането е първата стъпка към чистото пране, която спомага за запазването на добрия вид на дрехите, бельото и друг домакински текстил дори след многократно изпиране. Важно е да погледнете етикета с инструкции ([link to Annex 3](#)) на вашите дрехи. Сортирайте прането, докато получите достатъчно подобни дрехи за едно пране.

Полезни съвети

- Събирайте на едно място дрехи, които се перат с един и същ препарат, на един и същ цикъл на пране и една и съща температура на водата.
 - a. Сортирайте дрехите по такива за: химическо чистене, само за ръчно пране и за машинно пране (прочетете етикета с инструкции) ([link to Annex 3](#)).
 - b. Отделете тъмните цветове от ярките цветове, светлите цветове и белите дрехи.
 - c. Сортирайте според тъканта (памук, синтетика, деликатни, вълна).
 - d. Сортирайте според необходимата температура за пране и оборотите на центрофугиране (вижте етикета с инструкции) ([link to Annex 3](#)).
- Винаги дозирайте препарата според най-замърсените дрехи в пералнята, особено ако има много замърсени такива. Когато използвате по-малка доза (прекалено малко перилен препарат), извлечената във водата мръсотия може да се отложи върху по-малко замърсените дрехи (белите дрехи стават сиви или жълтеникави, цветните помътняват).
- Много мръсните дрехи трябва да се перат по-скоро. Старите петна се отстраняват по-трудно.
- Мокрите дрехи също трябва да се перат веднага. Ако това е невъзможно, изсушете ги, преди да ги изперете.
- Слагайте едновременно малки и големи неща. Това позволява прането да се движи по-свободно и така да се изпира по-добре.

2. Подгответе прането

Следвайте тези съвети, за да сведете до минимум повредите по дрехите, които перете (и по пералната машина!) и за да се изперат добре. Останалите в джобовете монети, хартиени кърпички и химикалки могат да нанесат доста вреди, ако не се извадят преди прането

Полезни съвети

- Изпразнете джобовете.
- Закопчайте копчетата и циповете.
- Обърнете дрехите с опаката страна навън.
- Завържете пликовете за одеяла, за да не се събират в тях по-малки неща.
- Ако в прането е имало забравена хартиена кърпичка, можете да отстраните хартиените влакна, като изплакнете прането заедно с чифт найлонови чорапогащи.

3. Изберете перилния препарат

Видът (видовете) перилен препарат завидят от прането. Като цяло можете да използвате универсален перилен препарат. Много деликатните тъкани като коприна и вълна изискват специална грижа.







Приложение 1 ви дава указания за избора на правилен перилен препарат. Проверете дали ви е нужен препарат за предварително отстраняване на петна или избелващ препарат за упорити петна. Омекотителите за текстил са полезни, защото омекотяват дрехите, намаляват времето за съхнене и улесняват гладенето, а освен това придават на прането приятен аромат. В региони с твърда вода за прането и за пералната ви машина е полезно да използвате омекотител за водата.

Използвайте компактирани продукти, тъй като те ви позволяват да използвате по-малки дози, да пестите продукт и да намалите отпадъците от опаковки.

4. Дозирайте според твърдостта на водата и степента на замърсяване

Намалявайте съответно дозата, когато перете половин пране.

Производителите предоставят инструкции за дозиране, обикновено с илюстрация като тази по-долу:

	1/2 	1 	1 1/2 
мека вода	44 ml 	66 ml 	110 ml 
умерено твърда вода	44 ml	88 ml	132 ml
твърда вода	44 ml	110 ml	154 ml

Полезни съвети

- Не използвайте повече от препоръчаното количество перилен препарат. Предозирането не носи по-добри резултати, а само е допълнителен товар за околната среда и освен това е по-скъпо!. Нещо повече, излишното количество перилен препарат може да остави отлагания върху дрехите.
- Проверете инструкцията за употреба на пералната машина, за да видите колко килограма дрехи можете да перете в нея. Може да се наложи да увеличите количеството перилен препарат (т.е. да удвоите дозата за пълна 10kg машина).
- Не използвайте по-малко от препоръчаното количество перилен препарат. Ако се използва прекалено малко перилен препарат, частиците мръсотия не се отстраняват ефикасно и може да останат върху дрехите, придавайки им мътен цвят, или върху нагревателя на пералната машина. Ненапълно отстранените петна се 'запечатват' в тъканта и се отстраняват изключително трудно. Недостатъчното дозиране освен това налага повторно изпиране.
- Ако използвате програма за сушене, можете да намалите наполовина дозата на омекотителя и въпреки това сушилната ще използва до 8% по-малко енергия, защото омекотените дрехи задържат по-малко вода. (източник: Henkel Richtig Waschen). Можете да използвате и платна за сушилни, които омекотяват дрехите и ги ароматизират.

5. Изберете правилна програма за пране или перете на ръка

На дрехите, които се перат само ръчно има специален символ (виж *етикета с инструкции*" ([link to Annex 3](#))).



Съвети за ръчно пране

- Сортирайте дрехите по цветове: отделете белите и светлите дрехи от тъмните и направете отделна купчина от дрехи с неустойчиви цветове.
- Обработете предварително петната и силно замърсените области. Обърнете специално внимание на символа за избелване. Ако избелването не е разрешено (зачеркнат триъгълник), изпробвайте продукта първо върху част от дрехата, която не се вижда.
- Използвайте перилен препарат за слабо замърсени дрехи за ръчно пране. Разтворете във водата за пране с необходимата температура преди да сложите дрехите. Не оставайте дрехите да киснат повече от 3-5 минути. Внимателно изстискайте пяната през тъканта, не трийте и не усуквайте дрехите. Изплакнете обилно с хладка вода, докато не остане следа от перилния препарат.
- Полагайте специални грижи за вълната и коприната - използвайте перилен препарат за вълна и коприна. Не накусвайте дрехи от вълна и коприна. Не усуквайте, не мачкайте и не трийте дрехите. Водата за изплакване трябва да е със същата температура като тази за пране (хладка).
- Прострете блузите, роклите, шаловете и финото бельо да съхнат. Използвайте кърпи за попиване на излишната вода от пуловери, чорапи, деликатно бельо. Простирайте тези дрехи, само ако тежестта на водата не ги разтяга; за предпочитане е да ги сушите на кърпа върху равна повърхност.



Съвети за машинно пране

- Прочетете инструкциите за употреба на машината, за да се запознаете с начина на работа на машината и препоръчителните програми.
- Сложете прането в пералнята, добавете перилен препарат според инструкциите за дозиране и, ако е необходимо, избелваща добавка, омекотител за вода или омекотител за тъкани. Изберете програма за пране, затворете вратата и натиснете бутона "Start".
- Слагайте едновременно в пералнята малки и големи неща. Това позволява прането да се движи по-свободно и така да се изпира по-добре.
- Всекидневно пране (кърпи, бебешки и детски дрехи): Напълнете добре, но оставете място, за да могат дрехите да се движат свободно. Трябва да можете да пхнете юмука си над прането в барабана.
- Използвайте нормална или еко програма. Подходящата температура зависи от прането, но в повечето случаи 30 или 40 градуса Целзий дават отличен резултат. Като цяло е препоръчително да използвате "еко настройката" на вашата перална машина с добър перилен препарат, което е от полза за околната среда. Това спестява енергия без компромис с качеството и удобството на прането. Прането при по-ниски температури освен това ви позволява да перете правилно деликатни дрехи без риск от избеляване на цвета.
- Деликатно пране: Намалете количеството (моля, консултирайте се с инструкциите за употреба на пералната машина).
- Ако перете смесени дрехи, винаги избирайте най-ниската препоръчителна температура и обороти на центрофугиране.
- Не препълвайте пералната машина. Това може да повреди непоправимо дрехите ви - механичното триене между дрехите оставя светли следи по цветните дрехи и поврежда щампите на тениските. По тази причина джинсите, тениските с щампа и подобни дрехи винаги трябва да се перат обърнати с опаката страна навън.

6. Изсушете прането на простор или в сушилня

Прането може да се суши на простор, за предпочитане на открито или в добре проветрено помещение. (вижте *етикета с инструкции*" ([link to Annex 3](#))).

Съвети за сушене на простор

- Почиствайте редовно възетата и щипките.
- Окачайте дрехите за най-твърдите им ръбове.
- Окачайте горните дрехи (тениски) с горната част надолу и долните дрехи (джинси) с горната част нагоре.
- Сушете белите и светли дрехи на слънце, а ярките и тъмни дрехи на сянка.
- Прострете блузите, роклите, шалове и фино бельо да съхнат.
- Използвайте кърпи за попиване на излишната вода от пуловери, чорапи, деликатно бельо. Простирайте тези дрехи, само ако тежестта на водата не ги разтяга; за предпочитане е да ги сушите на кърпа върху равна повърхност.

Винаги проверявайте етикета за грижа, за да разберете дали прането се суши в сушилня на ниска или на нормална температура.

Съвети за сушене в сушилня

- Прочетете инструкциите за употреба на машината, за да се запознаете с начина на работа на сушилнята и препоръчителните програми.
- Не претоварвайте сушилнята; така дрехите не съхнат равномерно и се мачкат.
- Извадете дрехите от сушилнята веднага след края на програмата и ги окачете или сгънете, за да не се мачкат.
- Почиствайте филтъра след всяка употреба на сушилнята.

7. Изгладете дрехите, ако е необходимо

Тъканите имат различна чувствителност към топлината. Символът за грижа за текстила (виж [Annex 3](#)) за гладене показва с колко гореща ютия трябва да гладите: една точка означава минимална температура, а три максимална.

Полезни съвети

- Сортирайте дрехите според препоръчителната температура за гладене. Като правило поставете по-тежките дрехи на дъното на купчината, а по-леките отгоре.
- Започнете да гладите на '1 точка' и завършете на '3 точки'. По този начин ще избегнете паузите за изстиване на ютията и повреда на дрехите.
- Освен това е важно да помнете, че по-малките точки означават по-чувствителни на гладене дрехи.
Една точка: Гладете през кърпа или с опаката страна навън. Внимавайте, когато гладите с пара (като правило се опитайте да гладите без пара). Не деформирайте дрехите.
Две точки: Гладете през умерено навлажнена кърпа. Можете да използвате пара. Не натискайте силно. Не деформирайте дрехите.
Три точки: Гладете дрехите, докато са още влажни; ако е необходимо, ги навлажнете; лъскавите или чувствителни на натиск дрехи трябва да се гладят през кърпа или обърнати с опаката страна навън. Можете да използвате пара.
- Веднага сложете изгладените дрехи върху закачалки, но ги оставете да се охладят, преди да ги приберете в гардероба.

8. Сгънете и приберете дрехите